

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



STANDBY
MUTE
MENU
EXIT / DVD SETUP
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
DISPLAY / LANG / EPG
SIZE
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
INDEX
FAV - / GO TO
HOLD / FAV
RED / PROG. / TV/RA.

GREEN / INTRO / AUD.
YELL. / REP. / FREEZE
BLUE / AB / SUBTITLE
AUDIO
LCD MENU
P. MODE
S. MODE
REVEAL / ZOOM
SLOW / STEP
SUBPAGE / SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
TITLE
FAV+ / ANGLE
EJECT / V. SIZE
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:
STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT / DVD SETARRIBA, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, SCE, DISPLAY / LANG / EPG, SIZE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, INDEX, INFO, FAV, / GO TO, FAV, HOLD / FAV, / SMART, ROJO / PROG / TV/RA, ROJO, VERDE / INTRO / AUD, VERDE, YELL / REP / FREEZE, AMARILLO, AZUL / AB / SUBTITLE, AZUL, AUDIO, LCD MENU, P MODE, S MODE, REVEAL / ZOOM, SLOW / STEP, SUBPAGE / SUBTITLE, SKIP, NEXT, PREV, TITLE, FAV+ / ANGLE, EJECT / V SIZE, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .

Mas informaci3n sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Tel3fono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV