

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / AV
ATK
SPEED
VOL / V-LOCK+
VOL / V-LOCK-
INDEX / SKIP NEXT
INDEX / SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
COUNTER RESET
SLEEP
OSD
SLOW
COUNTER STOP
PAUSE / STILL
STOP
REC / OTR

REW
PLAY
FF
TV POWER
PR. / TRK.+
PR. / TRK-

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / AV, / AV, ATK, SPEED, VOL / V, LOCK+, VOL+, LOCK, VOL, INDEX / SKIP NEXT, INDEX / SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, COUNTER RESET, BACK, SLEEP, OSD, INFO, SLOW, EPG, COUNTER STOP, PAUSE / STILL, STOP, REC / OTR, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, AZUL, TV POWER, PR / TRK+, PR / TRK, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV