

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



MENU
RETURN
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
THEATRE
VOL+
VOL -
PROG.+ /
PROG. - /
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
i+ /
RED
GREEN
YELLOW

BLUE
AUDIO
SYNC. MENU
OPTIONS
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, RETURN, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/6/7/8/9/, SCE, THEATRE, VOL+, VOL-, PROG+ /, PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, i+ /, INFO, FAV, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SYNC, OPTIONS, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV