

FUNCIÓNES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MOSAIC
V+
V-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TV / RADIO
INFO
EPG
RED
GREEN / AUDIO
YELLOW
BLUE / TELETEXT
ZOOM

SUBTITLE
PLAY / PAUSE

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MOSAIC, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, ROJO, VERDE / AUDIO, VERDE, AMARILLO, AZUL / TELETEXT, AZUL, ZOOM, SUBTITLE, PLAY / PAUSE, .