

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/-- / 10+
SHIFT
ASPECT
MIX
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
SLEEP
TV
INFO

EPG
FAV
AUTO
FREEZE
HOLD
RED / AUDIO
GREEN / GO TO
YELLOW / REPEAT
BLUE / A – B
NICAM
P. MODE
S. MODE
USB
REVEAL
SIZE
SUBTITLE
SUBPAGE
SKIP NEXT
SKIP PREV
INDEX
STOP
REC
REW
PLAY/PAUS. / TV/RAD.
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, / SCE, / 10+, SHIFT, ASPECT, MIX, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, AUTO, / NET TV, FREEZE, HOLD, / SMART, ROJO / AUDIO, ROJO, VERDE / GO TO, VERDE, AMARILLO / REPEAT, AMARILLO, AZUL /, AZUL, NICAM, P MODE, S MODE, USB, REVEAL, SIZE, SUBTITLE, SUBPAGE, SKIP, NEXT, SKIP, PREV, INDEX, STOP, REC, REW, PLAY/, PAUS, / TV/RAD, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV