

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
LIST
PICTURE
SOUND
TV / TXT
VOL+ / RIGHT
VOL - / LEFT
CH+ / UP
CH - / DOWN
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
INFO
EPG
FAV

ASPECT
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
NICAM / A2
CANCEL
CHANNEL LIST
REVEAL
SIZE
SUBTITLE
SUBPAGE
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
INDEX
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/6/7/8/9/, 0INPUT, SOURCE, LIST, PICTURE, SOUND, TV / TXT, VOL+ / R, IGH, VOL+, VOL, / IZQUIERDA, CH+ / ARRIBA, / ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, INFO, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, NICAM / A2, CANCEL, CHANNEL LIST, REVEAL, SIZE, SUBTITLE, SUBPAGE, SKIP, NEXT, PREV, REPEAT, INDEX, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .