

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
HDMI CONTROL
DISPLAY
PP
LANG
TEXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
SLEEP
INFO
EPG
FAV

RED/ZOOM/PAGE UP
GREEN/REPEAT/PG. D.
YELLOW / ROOT
BLUE / TITLE
SWAP
ANGLE
SCREEN
SUBTITLE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
SEARCH MODE
PRESETS
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, HDMI CONTROL, DISPLAY, LANG, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP, INFO, EPG, FAV, ROJO/ZOOM/PAGE ARRIBA, ROJO, VERDE/REPEAT/PG D, VERDE, AMARILLO / ROOT, AMARILLO, AZUL / TITLE, AZUL, SWAP, ANGLE, SCREEN, SUBTITLE, SKIP PREV, SKIP NEXT, SEARCH MODE, PRESETS, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .