

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
DISPLAY
ASPECT
SUBPAGE
TEXT
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
DTV
INFO

EPG
FAV
AUTO
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
P. MODE
S. MODE
NICAM / A2
USB / CR
REVEAL
SIZE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
TV/RADIO
INDEX
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, / SCE, DISPLAY, ASPECT, SUBPAGE, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, DTV, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, AUTO, NET, HOLD, SMART, VIDEO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, P MODE, S MODE, NICAM / A2, USB / CR, REVEAL, SIZE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, TV/RADIO, INDEX, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, , 8742, / , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV