

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
TV MENU
D. EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
MIX
TV / TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
QV
SLEEP
TV/RADIO
INFO
EPG
FAV

HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
I/II
DVB MENU
CANCEL
P. MODE
S. MODE
REVEAL
SIZE
LANGUAGE
SUBTITLE
SUBPAGE
CALL
INDEX

POWER, MUTE, TV MENU, MENU, D EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, MIX, TV / TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, I/II, DVB MENU, CANCEL, P MODE, S MODE, REVEAL, SIZE, LANGUAGE, SUBTITLE, SUBPAGE, CALL, INDEX, .