FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



	POWER
	MUTE
	MENU
	EXIT
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
	GAME
	V+
	٧-
	CH+
	CH -
_	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	OK
_	¢ə
	TV / RADIO
	INFO
	EPG
	FAV
	AUTO
	RED / ZOOM
(REEN / LAN/AUDIO
	YELLOW

BLUE / TE	XT	
SUBTITLE		
PLAY / PAI	USE	

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0GAME, / SCE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, AUTO, / NET TV, ROJO / ZOOM, ROJO, VERDE / LAN/AUDIO, VERDE, AMARILLO, AZUL / TEXT, AZUL, SUBTITLE, PLAY / PAUSE, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/ Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV