

# **FUNCIÓNES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
GAME
V+
V -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↻
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV
AUTO
RED / ZOOM
GREEN / LAN/AUDIO
YELLOW

BLUE / TEXT
SUBTITLE
REW
PLAY / PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:  
 POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0GAME, / SCE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, AUTO, / NET TV, ROJO / ZOOM, ROJO, VERDE / LAN/AUDIO, VERDE, AMARILLO, AZUL / TEXT, AZUL, SUBTITLE, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>  
 Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:  
 - Teléfono 693057875  
 - Whatsapp 693057875  
 - Email soporte@mandos.tv  
 - Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV