

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
SILÊNCIO
MENU
SAIR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
GRAVADOR - LISTA
IR
TELETXTO
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
VOLTAR
TV / RADIO
INFO
GUIA TV
MULTIMÈDIA
RED
GREEN

YELLOW
BLUE
AUDIO
LEGENDAS
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPETIR
PAUSE
STOP
GRAVADOR - GRAVAR
REW
PLAY
FWD

POWER, SILNCIO, MUTE, MENU, SAIR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0GRAVADOR, LISTA, TELETXTO, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, VOLTAR, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, GUIA, EPG, MULTIMEDIA, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, LEGENDAS, SKIP, NEXT, PREV, SHIFT, REPETIR, PAUSE, STOP, GRAVADOR, GRAVAR, REW, PLAY, FWD, .