

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



STANDBY / ON
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
DISPLAY
ANGLE
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT / CM BACK
RIGHT / CM SKIP
ENTER
RETURN / EXIT
SLEEP
TV/DTV
INFO
GUIDE
REC. MODE
PAUSE LIVE TV

STOP REC.
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
HOME MENU
TOP MENU / DISC NAV.
HDD / DVD
ONE TOUCH COPY
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
2nd CLEAR
TV / DVD
HELP
PAUSE
STOP
REC
REW / STEP BACK.
PLAY
FWD / STEP FWD

Listado de botones del mando:

STANDBY / ON, POWER, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, SCE, DISPLAY, ANGLE, TEXT, VOL+, VOL, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA / CM, BACK, IZQUIERDA, DERECHA / CM SKIP, DERECHA, ENTER, RETURN / EXIT, SLEEP, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, REC MODE, FAV, PAUSE LIVE TV, STOP REC, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, MUTE, HOME MENU, TOP MENU / DISC NAV, HDD, / DVD, SHIFT, ONE TOUCH COPY, SUBTITLE, SKIP, NEXT, PREV, TV / DVD, TV/DTV, HELP, PAUSE, STOP, REC, REW / STEP BACK, PLAY, FWD / STEP FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV