

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
DISPLAY
SIZE
MPX
TELETEXT
VOL+
VOL-
CH ^
CH v
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
INDEX
GUIDE
FAV
WIDE
HOLD

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
REVEAL
SUBTITLE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
STOP
REC
PLAY / PAUSE

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, DISPLAY, SIZE, MPX, TELETEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, INDEX, INFO, GUIDE, EPG, FAV, WIDE, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, REVEAL, SUBTITLE, SKIP PREV, SKIP NEXT, STOP, REC, PLAY / PAUSE, .