FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



<u> </u>	O
	MUTE
	HOME
х	/ EXIT
-	2/3/4/5
	7/8/9/0
	PUT AV
	PTION
E	/ TEXT
	VOL+
	VOL -
	CH+
	CH -
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	ок
⊅/8 /	CK / RETURN
II	NPUT TV
	ţ
	GUIDE
MIN	/ ASPECT
	APPS
	RED

YELLOW BLUE MENU
X-012-31
MENU
3D
. / STTL
SKIP NEXT
SKIP PREV
↓ LAST VIEW
? / e HELP
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, HOME, MENU, X / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 01 OINPUT AV, / SOURCE, OPTION, / TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK / RETURN, BACK, INPUT TV, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, / ASPECT, / NET TV, APPS, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / STTL, SKIP NEXT, SKIP PREV, / LAST VIEW, HELP, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .