

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



⏻
MUTE
📺 / 📺 / MENU
➡ / 📺 / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
📺 / 📺 / SOURCE
📺 / CH. LIST
AD / SUBT.
📺 / 📺 / TOOLS
TTX / MIX
VOL+
VOL -
📺 / P+
📺 / P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
📺
📺 / 📺 / RETURN
📺 / PRE - CH.
📺 / INFO
GUIDE
E - MANUL
SMART HUB
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D
3D
PAUSE
STOP
REC
REW / SKIP PREV
PLAY
FWD / SKIP NEXT

POWER, MUTE, / / MENU, MENU, / / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / / SOURCE, SOURCE, / CH LIST, AD / SUBT, /
 / TOOLS, TTX, / MIX, VOL+, VOL, / P+, / P, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / / RETURN, BACK, / PRE, TV/DTV, / INFO, INFO,
 GUIDE, EPG, MANUL, FAV, SMART HUB, / SMART, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, VERDE, AMARILLO / C, AMARILLO, AZUL / D,
 AZUL, PAUSE, STOP, REC, REW /, SKIP, PREV, PLAY, FWD / SKIP NEXT, .