

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	
MUTE	
MENU	
1 / RDS DISPLAY	
2	
3 / TA	
4 / PTY -	
5 / PTY SERCH	
6 / PTY+	
7/8/9/0	
VOLUME+	
VOLUME -	
TUNING/CH+	
TUNING/CH -	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
SLEEP	
TV / VIDEO	
INFO	

POWER, MUTE, MENU, 1 / RDS DISPLAY, 3 / TA, PTY, 5 / PTY SERCH, 6 / PTY+, 7/8/9/, 07/8/9/, 0VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TUNING/, CH+, TUNING/CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, SLEEP, TV / VIDEO, TV/DTV, INFO, .