

## FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	AUDIO
MUTE	SUB-T
MENU	SKIP PREV.
EXIT	SKIP NEXT
1/2/3/4/5	PAUSE
6/7/8/9/0	STOP
TEXT	REC
VOL+	REW
VOL-	PLAY
CH+	FWD
CH-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
LAST	
TV / R	
INFO	
EPG	
FAVOR	
RED	
GREEN	
YELLOW	
BLUE	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TEXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, LAST, BACK, TV / R, TV/DTV, INFO, EPG, FAVOR, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUB, SKIP PREV, SKIP NEXT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .