

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



STANDBY / ON
MUTE
TV MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
LIST
DISPLAY
PICTURE
MIX
TEXT
VOL -/+
CH/PAGE -/+
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / ENTER
LAST CH.
SLEEP
TV / DTV
INFO
GUIDE
FAV

PC AUTO
HOLD
RED / MEMORY
GREEN / CLEAR
YELLOW / REPEAT A-B
BLUE / REPEAT DISC
AUDIO / CANCEL
FUNCTION
I / II
SOUND
DVD
REVEAL
SIZE / ANGLE
SETUP
SUBTITLE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
RADIO
TITLE
LCD MODE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

STANDBY / ON, POWER, MUTE, TV MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / AV, LIST, DISPLAY, PICTURE, MIX, TEXT, VOL, CH/PAGE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / ENTER, LAST CH, BACK, SLEEP, TV / DTV, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, PC AUTO, HOLD, ROJO / MEMORY, ROJO, VERDE / CLEAR, VERDE, AMARILLO / REPEAT A, AMARILLO, AZUL / REPEAT DISC, AZUL, AUDIO / CANCEL, FUNCTION, / I/II, SOUND, DVD, REVEAL, SIZE / ANGLE, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP PREV, SKIP NEXT, RADIO, TV/DTV, TITLE, LCD MODE, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV