

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDMI
FILE LIST
ZOOM
LANG.
TEXT
V+
V -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TV/RADIO
INFO
EPG
FAV

AUTO
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
DEV. LIST
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAGE UP
PAGE DOWN
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDMI, SOURCE, FILE LIST, ZOOM, LANG, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, AUTO, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, DEV LIST, SUBTITLE, SKIP, NEXT, PREV, PAGE ARRIBA, SHIFT, +ARRIBA, PAGE, +ABAJO, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .