

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
HOME
TOP MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION
DISPLAY
DISPLAY
OPTIONS
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT / PRESET+
SKIP PREV / PRESET -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
SPEAKER TV↔AUDIO
SEN
EJECT

PAUSE
STOP
REW / TUNING -
PLAY
FWD / TUNING+
AUDIO
POP – UP / MENU
3D
SOUND MODE+
SOUND MODE -
DIMMER
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, HOME, MENU, TOP MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, / SCE, DISPLAY, OPTIONS, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT / PRESET+, SKIP PREV, / PRESET, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, SPEAKER, AUDIO, TV/DTV, SEN, EPG, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW / TUNING, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / TUNING+, AZUL, POP, ARRIBA / MENU, SOUND MODE+, VOL+, SOUND, MODE, VOL, DIMMER, INFO, ROJO, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV