

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
 / HOME
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
 / FUNCTION
SPEKAER LEVEL
TITLE/POP UP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP / PRESET+
DOWN / PRESET -
LEFT / TUNING -
RIGHT / TUNING+
ENTER
 / BACK
SLEEP
 / INFO MENU
SCAN REW
PLAY
SCAN FWD

[illegible]

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, / HOME, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0 / FUNCTION, / SCE, SPEAKER LEVEL, TITLE/POP
ARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / PRESET+, ABAJO / PRESET, ABAJO, IZQUIERDA /
TUNING, IZQUIERDA, DERECHA / TUNING+, DERECHA, ENTER, / BACK, BACK, SLEEP, / INFO MENU, INFO, SCAN REW,
VERDE, PLAY, AMARILLO, SCAN FWD, AZUL, 3D SOUND, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, AUDIO,
OPTICAL/TV SOUND. / REPEAT. SOUND EFFECT. ROJO. AZUL / MONO STEREO. .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV