

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



ON / OFF
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VOLUME+
VOLUME -
CH./TR./CHAP. NEXT
CH./TR./CHAP. PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
INFO
GUIDE
PAUSE
STOP
REC
SCAN REW
PLAY
SCAN FWD
VCR
BD - DVD

CBL - SAT
TV
AUX
PAGE DOWN
PAGE UP

ON / OFF, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, CH/TR/CHAP, NEXT, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, INFO, GUIDE, EPG, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, SCAN REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SCAN FWD, AZUL, VCR, DVD, CBL, SAT, AUX, PAGE ABAJO, PAGE ARRIBA, .