

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
10+ / -/--
/ HOLD
TTX /
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
INFO
FAV
ASPECT
RED / GO TO

GREEN / SLOW
YELLOW / REPEAT
BLUE / A - B
I / II
/ CANCEL
P. MODE
S. MODE
EPG/DVD/iPod / SETUP
/ REVEAL
/ TITLE / SIZE
SUBTITLE
/ MENU / SUBPAGE
SKIP NEXT
SKIP PREV
EJECT / TV/RADIO
/ AUDIO / INDEX
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, SCE, 10+ /, / HOLD, TTX /, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, INFO, FAV, ASPECT, / NET TV, ROJO / GO TO, ROJO, VERDE / SLOW, VERDE, AMARILLO / REPEAT, AMARILLO, AZUL /, AZUL, I / II, / CANCEL, P MODE, S MODE, EPG/DVD/iPod, / SETARRIBA, / REVEAL, / TITLE / SIZE, SUBTITLE, / MENU / SUBPAGE, SKIP, NEXT, PREV, EJECT / TV/RADIO, / AUDIO / INDEX, EPG, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV