

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



MUTE
MENU /
EXIT /
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE /
CH. LIST /
SMART HUB
TOOLS /
SUPPORT
TTX / MIX
VOL+
VOL -
P+ / PAGE NEXT
P - / PAGE PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK / RETURN /
AD / SUBT.
INFO /
GUIDE

FAMILY STORY
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D
D
HDMI
SEARCH
P. SIZE
PRE-CH /
PAUSE
STOP
REC
REW / SKIP PREV.
PLAY
FWD / SKIP NEXT

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU / , MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE / , / SCE, CH LIST / , SMART HUB, TOOLS / , , TTX / MIX, VOL+, VOL, P+ / PAGE NEXT, / PAGE, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK / RETURN / , BACK, AD / SUBT., TV/DTV, INFO / , INFO, GUIDE, EPG, FAMILY STORY, FAV, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, VERDE, AMARILLO / C, AMARILLO, AZUL / D, AZUL, HDMI, SEARCH, P SIZE, PRE, CH / , PAUSE, STOP, REC, REW / SKIP PREV, PLAY, FWD / , SKIP NEXT, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV