

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
POPUP MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
SELECT – CAP/NUM
TOP MENU
SETUP
SUB
V+
V -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
MOUSE
INFO
RED
GREEN

[illegible]

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, POPARRIBA MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, /
SCE, SELECT, CAP/NUM, TOP MENU, SETARRIBA, SUB, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN,
BACK, MOUSE, TV/DTV, INFO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, STOP, PLAY/PAUSE, SIFT+AMARILLO, , 9541, / , , , , , , , , ,

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV