## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



O
×
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
MARK
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ОК
RECALL
TIMESHIFT
TV / RADIO
INFO
EPG
AUTO
RED

GREEN	
YELLOW	
BLUE	
UDIO / LAN	G.
HDMI	
ZOOM	
SUBTITLE	
PAGE DOWN	1
PAGE UP	
SKIP NEXT	V.
SKIP PREV	
STOP	
REC	
REW	
PLAY / PAUS	E
FWD	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, SOURCE, MARK, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TIMESHIFT, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, AUTO, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO / LANG, HDMI, SHIFT, ZOOM, SUBTITLE, PAGE, PAGE ARRIBA, SKIP, NEXT, PREV, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .