

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



AUDIO MONITOR
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / VIDEO
-/--
INPUT SELECT
SLOW
x2
INDEX SE./SKIP NEXT
INDEX SE./SKIP PREV.
PROG+ /
PROG- /
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
COUNTER / REMAIN
 / TIMER
SP / LP
i+ / DISPLAY
SMART SEARCH

EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW /
PLAY
FF /
T
AUDIO MONITOR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
WIDE
TEXT
VOL -
VOL+
PROG- /
PROG+ /
i+ / DISPLAY
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

Listado de botones del mando:

POWER, AUDIO MONITOR, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / VIDEO, / AV, INPUT SELECT, SLOW, INDEX, SE/SKIP NEXT, VOL+, INDEX SE/SKIP PREV, VOL, PROG+ /, PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, COUNTER, / REMAIN, BACK, / TIMER, SLEEP, SP / LP, TV/DTV, i+ / DISPLAY, INFO, SMART SEARCH, EPG, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW /, VERDE, PLAY, AMARILLO, AZUL, 0WIDE, TEXT, VOL, VOL+, PROG+, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV