

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv





MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SUR.
DISPLAY
ZOOM
ANGLE

SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
TIME/TEXT
PICTURE NAVI
EJECT
PAUSE
STOP
REW

[illegible]

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SUR, DISPLAY, ZOOM, ANGLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TIME, /TEXT, SLEEP, PICTURE NAVI, EPG, EJECT, NET, PAUSE, SMART, TUBE, STOP, VIDEO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TOP MENU, SLOW PLAY, FAST PLAY, VOL+, VOL+, VOL, VOL, , 9676, / , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV