FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	O
MUTE	/ DELETE
М	ENU
E	XIT
1/2	/3/4/5
6/7	/8/9/0
+ 1	INPUT
1	.IST
SIM	PLINK
Q.	VIEW
1	EXT
v	OL+
٧	OL-
P/F	AGE+
P/F	PAGE -
ļ	UP
D	NWC
L	EFT
R	IGHT
į	OK
831	BACK
	AD
1	NFO
G	UIDE
FAV	/ MARK

GREEN YELLOW BLUE ENERGY SAVING Q. MENU 3D APP / *
BLUE ENERGY SAVING Q. MENU 3D APP / *
Q. MENU 3D APP / *
Q. MENU 3D APP / *
3D APP / *
APP / *
AV MODE
NETCAST
SUBTITLE
T. OPT.
TV / RAD.
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE / DELETE, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / INPUT, / SOURCE, LIST, SIMPLINK, Q VIEW, TEXT, VOL+, VOL, PAGE+, P/PAGE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV / MARK, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, ENERGY SAVING, Q MENU, APP /, AV MODE, SHIFT, NETCAST, SUBTITLE, T OPT, TV / RAD, +TV, /DTV, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .