FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	
MUTE	
MENU	
1/2/3/4/	5
6/7/8/9/9)
0 / 10	
SURROUN	o
10+	
OSD	
ZOOM	
ANGLE	
SUBTITLE	
VOL+	
VOL -	
SKIP NEX	r:
SKIP PRE	1
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
RETURN	
TIME	
N/P	
TITLE	

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0/7/8/9, 0/1, 00SURROUND, SOURCE, 10+, OSD, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TIME, SLEEP, N/P, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, RAN, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE / STEP, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, L/R, SETARRIBA, REPEAT, PBC, SLOW, RESUME, .