

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	GREEN
MUTE	YELLOW / FAV+
MENU	BLUE / PAUSE
EXIT	AUDIO
1/2/3/4/5	
6/7/8/9	
0 / AUDIO / LANG.	
P / N	
A / B	
VOL+	
VOL-	
CH+	
CH-	
UP	
DOWN	
LEFT / SKIP PREV.	
RIGHT / SKIP NEXT	
OK / LIST	
RECALL	
TV / RADIO	
INFO	
EPG	
FAV	
WHITE / FAV-	
RED / TEXT	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / AUDIO / LANG, 0P / N, A / B, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA / SKIP PREV, IZQUIERDA, DERECHA / SKIP NEXT, DERECHA, OK / LIST, RECALL, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, WHITE / FAV, ROJO / TEXT, ROJO, VERDE, AMARILLO / FAV+, AMARILLO, AZUL / PAUSE, AZUL, AUDIO, .