

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	RED / R
MUTE	GREEN / G
MENU	YELLOW / Y
X / EXIT	BLUE / B
1/2/3/4/5	/  / I/II
6/7/8/9/0	
INPUT - AV	
/ LAST VIEW	
MEDIA PLAYER	
/ ASPECT	
OPTION	
VOL+	
VOL -	
CH+	
CH -	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
/ RETURN	
/ OFF TIMER	
INPUT - TV	
i / INFO	
PICTURE	

POWER, MUTE, MENU, X / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, / LAST VIEW, MEDIA PLAYER, / ASPECT, OPTION, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, OFF TIMER, SLEEP, INPUT, TV/DTV, i / INFO, INFO, PICTURE, / NET TV, ROJO / R, ROJO, VERDE / G, VERDE, AMARILLO / Y, AMARILLO, AZUL / B, AZUL, / / III, .