

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



I/O
AUDIO
HOME
TOP MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISPLAY
THEATRE
OPTIONS
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
FAVORITES
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POP UP / MENU
←← / REPLAY
→→ / ADVANCE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

Listado de botones del mando:

POWER, AUDIO, MUTE, HOME, MENU, TOP MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0, 6/7/8/9/, 0, DISPLAY, THEATRE, OPTIONS, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, FAVORITES, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, POP ARRIBA / MENU, / REPLAY, / ADVANCE, ROJO, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>
 Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV