


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
10+ / -/--
DISPLAY
GOTO
SETUP
SUB-T
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RESUME
PBC
SHUFFLE
TITLE

PBC
PROGRAM
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
ZOOM
ANGLE
CH+
CH-
SLOW LEFT
SLOW RIGHT
REPEAT
A-B

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / AV, 10+ /, DISPLAY, GOTO, SETARRIBA, SUB, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RESUME, BACK, PBC, SLEEP, SHUFFLE, TV/DTV, TITLE, INFO, EPG, PROGRAM, FAV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, ZOOM, ANGLE, CH+, SLOW IZQUIERDA, SLOW DERECHA, REPEAT, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV