

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



STANDBY
MUTE
LCD MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
INDEX
DISPLAY
SIZE
DVB MENU/DVD SETUP
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
NICAM / AUDIO
INFO

MENU / GUIDE
FAV / HOLD
PICTURE
RED / PROGRAM
GREEN / INTRO
YELLOW / REPEAT
BLUE / AB
REVEAL / ANGLE
SUBPAGE / SUBTITLE
SOUND
SKIP NEXT
SKIP PREV
FAV - / ZOOM
FAV+ / GOTO
SLOW
TITLE / LANG.
AUTO EJECT
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:
STANDBY, POWER, MUTE, LCD MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, SCE, INDEX, DISPLAY, SIZE, DVB, DVD, SETARRIBA, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, NICAM / AUDIO, TV/DTV, INFO, MENU / GUIDE, EPG, FAV / HOLD, FAV, PICTURE, / NET TV, ROJO / PROGRAM, ROJO, VERDE / INTRO, VERDE, AMARILLO / REPEAT, AMARILLO, AZUL / AB, AZUL, REVEAL / ANGLE, SUBPAGE / SUBTITLE, SOUND, SKIP NEXT, SKIP, PREV, / ZOOM, FAV+ / GOTO, SLOW, TITLE / LANG, AUTO EJECT, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .

Mas informaci3n sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Tel3fono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV