

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
CH. LIST
DISPLAY
SIZE
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
SLEEP
TV / RADIO
INDEX
SUBPAGE

ASPECT
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
PIC. MODE
S. MODE
REVEAL
SUBTITLE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, CH LIST, DISPLAY, SIZE, TEXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RECALL, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INDEX, INFO, SUBPAGE, FAV, ASPECT, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, PIC MODE, S MODE, REVEAL, SUBTITLE, SKIP PREV, SKIP NEXT, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .