

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
-/--
REVEAL
GOTO
MIX
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
INDEX
INFO

SUBPAGE
FAV
ASPECT
FREEZE
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
CANCEL
P. MODE
SIZE
ZOOM
SUB-T
SKIP NEXT
SKIP PREV
FAV -
FAV+
REPEAT
S. MODE
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, REVEAL, GOTO, MIX, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, INDEX, TV/DTV, INFO, SUBPAGE, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, FREEZE, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, CANCEL, P MODE, SIZE, ZOOM, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, FAV, FAV+, REPEAT, S MODE, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .