





FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.





MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
-/--
 / SMART CONTROLS
16 : 9
MIX
TV / TX
VOL+
VOL -
PR+
PR -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REV.
DOUB.
PP.
 / SUB.
UPDATE

PURPLE
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
 / SMART CONTROLS
SWAP
P100

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0AV, / SOURCE, / SMART CONTROLS, MIX, TV / TX, VOL+, VOL-, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, DOUB, TV/DTV, EPG, / SUB, FAV, ARRIBADATE, / NET TV, PURPLE, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SWAP, .