

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
F1
FIND
TXT
PAGE+
PAGE -
UP / CH+
DOWN / CH -
LEFT / VOL -
RIGHT / VOL+
OK
RECALL
SLEEP
TV / R.
EPG
FAV
RED / AUDIO
GREEN / ZOOM
YELLOW / INFO

BLUE / PAUSE
SAT
SUB.
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, SOURCE, FIND, TXT, PAGE+, PAGE, ARRIBA / CH+, ABAJO / ABAJO, IZQUIERDA / , VOL, IZQUIERDA, DERECHA / VOL+, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, TV / R, TV/DTV, EPG, FAV, ROJO / AUDIO, ROJO, VERDE / ZOOM, VERDE, AMARILLO / INFO, AMARILLO, AZUL / PAUSE, AZUL, SAT, SUB, SKIP, NEXT, PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .