

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
THEATRE
SCENE
TOOLS
VOL+
VOL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
RETURN
DIGITAL / ANALOG
TV / i+
INFO / GUIDE
EPG, FAV
NET TV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SYNC. MENU
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REW / STEP BACK
PLAY
FWD / STEP FWD

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SYNC. MENU
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REW / STEP BACK
PLAY
FWD / STEP FWD

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, / SOURCE, THEATRE, SCENE, TOOLS, VOL+, VOL-, / PROG+, / PROG-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, DIGITAL / ANALOG, TV/DTV, / i+, INFO, / GUIDE, EPG, FAV, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SYNC MENU, SKIP, NEXT, PREV, STOP, REW / STEP BACK, PLAY, FWD / STEP FWD, .