

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
TV MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / 10
SOURCE
-/-- / +10
INFO / DISPLAY
SIZE
D. MENU / MIX
GO TO / TEXT
V+
V -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / ENTER
↻ / PROGRAM
SLEEP
LANGUAGE

ZOOM / INDEX
EPG
FAV
HOLD
RED / DVD SETUP
GREEN / A - B
YELLOW / ANGLE
BLUE / REPEAT
I/II / AUDIO
P. MODE
S. MODE
D. DIS. / REVEAL
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
SUBPAGE
EJECT
STOP
REW / FAV -
PLAY / PAUSE
FWD / FAV+

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, TV MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / 1, 00SCE, SCE, / +1, INFO / DISPLAY, SIZE, D MENU / MIX, GO TO / TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / ENTER, / PROGRAM, BACK, SLEEP, LANGUAGE, TV/DTV, ZOOM / INDEX, INFO, EPG, FAV, HOLD, / SMART, ROJO /, DVD SETARRIBA, ROJO, VERDE /, VERDE, AMARILLO / ANGLE, AMARILLO, AZUL / REPEAT, AZUL, I/II / AUDIO, P MODE, S MODE, D DIS / REVEAL, SUBTITLE, SKIP, NEXT, PREV, SUBPAGE, EJECT, STOP, REW /, FAV, PLAY / PAUSE, FWD / FAV+, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV