

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SAT
PVR LIST
MP3
GO TO
EDIT
TXT
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
SLEEP
TV / STB
INFO
EPG
FAV
RED
GREEN

YELLOW
BLUE
AUDIO
P / N
T. S.
USB
JPEG
ZOOM
SUB.
SKIP NEXT
SKIP PREV
PG. DN.
PG. UP
A - B
TV / R
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0SAT, / SOURCE, PVR LIST, MP3, GO TO, EDIT, TXT, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, TV / STB, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, P / N, T S, USB, JPEG, ZOOM, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, PG DN, PG ARRIBA, TV / R, TV/DTV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .