

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER	
MUTING / -20dB	
CANCEL	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
CD	
> 10	
DECK 1/2	
VOLUME+	
VOLUME -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
SLEEP	
TUNER / BAND	
PROGRAM	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	
TAPE STOP	
TAPE PLAY	

Listado de botones del mando:

POWER, MUTING / , 20dB, MUTE, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CD, SCE, DECK 1/2, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, SLEEP, TUNER / BAND, TV/DTV, PROGRAM, EPG, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TAPE STOP, TAPE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV