

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)

<b>DV</b>	
<b>MENU</b>	
<b>CLEAR</b>	
<b>1/2/3 / DISC 1/2/3</b>	
<b>4/5 / DISC 4/5</b>	
<b>6/7/8/9/0</b>	
<b>≥10 / -/--</b>	
<b>DISPLAY</b>	
<b>FL DISPLAY</b>	
<b>SET UP</b>	
<b>SUB TITLE</b>	
<b>SKIP NEXT</b>	
<b>SKIP PREV.</b>	
<b>UP / ON</b>	
<b>DOWN / OFF</b>	
<b>LEFT</b>	
<b>RIGHT</b>	
<b>SELECT</b>	
<b>RETURN</b>	
<b>TIMER</b>	
<b>DISC</b>	
<b>TITLE</b>	
<b>DISC MANAGER</b>	

<b>MARKER</b>	
<b>PAUSE</b>	
<b>STOP</b>	
<b>SLOW/SEARCH REW</b>	
<b>PLAY</b>	
<b>SLOW/SEARCH FWD</b>	
<b>AUDIO</b>	
<b>CINEMA</b>	
<b>ANGLE</b>	
<b>DISC SKIP</b>	
<b>REPEAT</b>	
<b>A-B REPEAT</b>	
<b>PLAY MODE</b>	
<b>AM</b>	
<b>MUTING</b>	
<b>VOLUME+</b>	
<b>VOLUME-</b>	
<b>AUX</b>	
<b>TUNER / BAND</b>	
<b>DVD / CD</b>	
<b>TV</b>	
<b>VCR</b>	
<b>MIX 2CH.</b>	
<b>TEST</b>	

<b>TEST</b>
<b>CHANNEL-</b>
<b>CHANNEL+</b>
<b>CH. SELECT</b>
<b>DOLBY PRO LOGIC</b>
<b>SUBWOOFER LEVEL</b>
<b>SFC</b>
<b>SUPER SRND.</b>
<b>CENTER FOCUS</b>
<b>SEAT POSITION</b>

Listado de botones del mando:

DVD, POWER, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3 / DISC 1/2/3, 1/2/3, 4/5 / DISC 4/5, 4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 010 /, DISPLAY, FL DISPLAY, SET ARRIBA, SUB TITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / ON, ABAJO / OFF, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, RETURN, BACK, TIMER, SLEEP, DISC, TV/DTV, TITLE, INFO, DISC MANAGER, EPG, MARKER, FAV, PAUSE, STOP, SLOW/SEARCH REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SLOW/SEARCH FWD, AZUL, AUDIO, MUTE, CINEMA, SHIFT, ANGLE, DISC SKIP, REPEAT, B REPEAT, PLAY MODE, AMP, MUTING, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, AUX, TUNER / BAND, DVD / CD, VCR, MIX 2CH, TEST, CHANNEL, CHANNEL+, CH SELECT, DOLBY PRO LOGIC, TV/DTV, SUBWOOFER LEVEL, SFC, SARRIBAER SRND, CENTER FOCUS, ROJO, SEAT POSITION, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email [soporte@mandos.tv](mailto:soporte@mandos.tv)
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV