

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



DV

MENU / DVD MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
EJECT
PAUSE / STEP
STOP
REW
PLAY
FWD

[illegible]

Listado de botones del mando:

DVD, POWER, MENU / DVD MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, EJECT, / NET TV, PAUSE / STEP, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, VCR, 1/2/3/4/5, 0 6/7/8/9/, 0SHIFT, SKIP NEXT, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV