


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
TITLE / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
DISPLAY
SIZE
D. SETUP
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK

TV / RADIO
INDEX
EPG / D. MENU

FAV
HOLD
RED / GO TO
GREEN / ANGLE
YELLOW / REPEAT
BLUE / A-B
AUDIO / LANG.
MEDIA
SUBTITLE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
SUBPAGE
EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, TITLE / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCCE, / AV, DISPLAY, SIZE, D SETARRIBA, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INDEX, INFO, EPG / D MENU, EPG, FAV, HOLD, ROJO / GO TO, ROJO, VERDE / ANGLE, VERDE, AMARILLO / REPEAT, AMARILLO, AZUL / A, AZUL, AUDIO / LANG, MEDIA, SUBTITLE, SKIP, PREV, SKIP NEXT, SUBPAGE, EJECT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV