

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PAL / NTSC
SHUFFLE
OSD
GOTO
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLOW
ANGLE
TITLE
PROG.
REMAIN

OPEN
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
ZOOM
REPEAT
A - B

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PAL / NTSC, / AV, SHUFFLE, OSD, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLOW, SLEEP, ANGLE, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, REMAIN, FAV, OPEN, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, ZOOM, REPEAT, .