

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
MODE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
10+
DISPLAY
GOTO
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT / DEL.
STEP
TV / RADIO
TITLE
PRO / EPG
FAV

STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD
AUDIO
PBC / SCAN
ZOOM
ANGLE / TXT
PROT.
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

POWER, MUTE, MENU, MODE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, 10+, DISPLAY, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT / DEL, BACK, STEP, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, TITLE, INFO, PRO / EPG, EPG, FAV, STOP, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, PBC / SCAN, ZOOM, ANGLE / TXT, PROT, ROJO, .