

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER	VCR CHANNEL-
MUTE	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
TV / VIDEO	
MULTI	
VOL+	
VOL-	
CH+	
CH-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ACTION	
RECALL	
TV / VCR	
PAUSE	
STOP	
RECORD	
REW	
PLAY	
FF	
VCR POWER	
VCR CHANNEL+	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / VIDEO, / AV, MULTI, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ACTION, RECALL, BACK, TV / VCR, TV/DTV, PAUSE, STOP, RECORD, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, AZUL, VCR POWER, VCR CHANNEL+, VCR CHANNEL, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV